





Montageanleitung




1a Deckenmontage




1b Wandmontage



1c Schienenmontage





1d Fensterrahmenmontage mit Klemmträger (Sonderzubehör)





A = Rasterzunge
zum Lösen /Verschieben die Rasterzunge A drücken

Raffroloträger mittels Schraube und Mutter mit dem Klemmträger verbinden




Klemmträger auf den Fensterrahmen setzen und andrücken.
Zum Lösen des Klemmträgers die Rasterzunge A drücken (siehe oben)




Demontage
beim Waschen

1.




Kordeln aus den Führungen
herausheben

2.



Bolzen am Schnurschloß
öffnen

drücken



Kordeln herausnehmen

